

# 掃除機

形名

EC-AP1


# 取扱説明書


お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることがで きる所に必ず保存してください。







# 吸じん力が持続し、排気もクリーン、お手入れ簡単サイクロン吸じん

ごみと空気を遠心分離

- ●紙パックがないので、ごみが溜まっても、 使い始めの吸じん力が持続します。
- ●ダストカップをはずして簡単にごみ捨て できます。


# プラズマクラスターイオンで お部屋の空気まできれいに

- ●お部屋を移動しながら、プラズマクラス ターイオン (+と-イオンの集合体)を 放出し、空気中に浮遊する「カビ菌」を やっつけます。
  - 1 プラスイオンとマイナスイオン それぞれ数万個を空気中に放出。
  - 2 プラズマクラスターイオンが浮遊 「カビ菌」を取り囲み、やっつける。

左側車輪から排出される 排気にのって、プラズマ クラスターイオンが放出 されます。

2 旋回気流(サイクロン)で ごみと空気を遠心分離。

3 きれいな空気のみ を本体へ吸い込む。





# サッと簡単スタンド収納 「ラクラクマジックスタンド」


2本の可動脚により本体を立てるだ けで楽にスタンド収納ができます。

走行中は本体の 動きに合わせて 脚を収めます。



# お掃除中に横転しない エッグスタイル」

本体は前後に180度反転して使える ので、お掃除中に方向が変わっても、 横転することがありません。



# HEPAクリーンフィルター集中排気構造

● 排気はすべて、0.3ミクロン以上の微細塵を しっかりとらえるHEPAクリーンフィルター を通って排出されます。

# 耳に聞こえる音が強モードの約半分 「優しさモード」

●「優しさモード」ボタンを押すと、「強」モードより 約10dB音が小さくなります。

耳で感じる音の大きさの比較。(音の感覚量 SONE 値の比較) 10dB 下がれば SONE 値は約 1/2 となります。

#### 取れにくいごみもしっかりかき出す パワーブラシ

● 吸込口内蔵モーターで強力にブラシを回転させ、 じゅうたんのごみをかき出します。

#### タテ・ヨコ走行自在の"奥の手"機能

● 手首をひねるだけで、吸込口がタテ向きに。● 自在車輪で前後左右に /2/,

走行自在。



| 53 |  |
|----|--|
|    |  |

ページ

| 特長       2         安全上のご注意       4~5         お願い       5         各部のなまえ/付属品       6~7         ご使用前の準備       8  |
|--|
| 基本的な操作のしかた       9         ● 手元スイッチの使いかた       9         ● プラズマクラスターイオンユニットの運転入/切について       9         ● "奥の手"機能の使いかた       10         ● じゅうたん       10~11         ● 床・たたみ       10~11         ● カーテン・すき間       10~11         ● お掃除のポイント       12         ・ 収納のしかた       13         ・ ごみの捨てかた       14         ・ クリーニングサインについて       15         ・ お手入れ       16~19         ・ 別 売 品       19 |
| <ul> <li>仕様</li> <li>保証とアフターサービス</li> <li>お客様ご相談窓口のご案内</li> <li>故障かな?</li> <li>保証書</li> <li>実表紙</li> </ul>   |



この取扱説明書および商品には、安全 にお使いいただくためにいろいろな表 示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次の ように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読み になり、記載事項をお守りください。

# ⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれ がある内容を示しています。

# **/!** 注 意

人がけがをしたり財産に損害を受 けるおそれがある内容を示してい ます。

#### 図記号の意味



してはいけないことを表してい ます。





分解や修理改造の禁止を表して います。



ぬれた手で触れてはいけないこ とを表しています。



ぬらしてはいけないことを表し ています。



触れてはいけないことを表して います。



火気を近付けてはいけないこと を表しています。



しなければならないことを表し ています。



必ず差込プラグをコンセントか ・ら抜くことを表しています。

「安全上のご注意」は使う前に必ず読 み、いつでも見られる所に保存して おいてください。



灯油・ガソリン・可燃性ガス・ タバコの吸殻・線香などを 吸わせない。



トナーなども吸わせないで ください。火災の原因になります。

傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセ ントは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。




電源コードを傷付けない、無理に引っ張ったり、 曲げたりねじったり、重い物を載せない、挟み込む などしない。

電源コードが傷み、火災・感電の原因になります。

電源コードをブラシの回転部分に巻き込ませない。 コードの損傷により感電することがあります。



絶対に分解したり修理改造をしない。 火災・感電・けがの原因にな ります。修理はお買いあげ の販売店またはお客様ご相 談窓口にご相談ください。





濡れた手で差込プラグの抜き差しはしない。 感電やけがのおそれがあります。

ぬれ手禁止



水洗いや風呂場などの湿気の多い所での使用、水の 吸込みは、絶対にしない。

感電やショート・発火の原因になります。 水ぬれ禁止(ダストカップ・内筒・回転ブラシ・フィルターは水洗

いできます。)



回転ブラシやセーフティー ストップ機構には触れない。 手などにけがをすることが あります。とくにお子様に はご注意ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100V以外での使用はしない。 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常

発熱して発火の原因になります。



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。 プラグにほこりなどが溜まると湿気などで絶縁不 良となり、火災の原因になります。プラグを抜き 乾いた布で拭いてください。

差込プラグは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になり ます。



お手入れ・点検の際は、必ず差込プラグを抜く。 感電やけがのおそれがあります。

プラグを抜く

排気口をふさがない。 火災の原因に なります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・ シンナー)の近くで 使用しない。 爆発や火災の 原因になり ます。



吸込口をふさいで長時間運転しない。 過熱による本体の変形・発火の原因 になります。



ピンなどを入 れない。 感電や故障の 原因になりま す。







火気禁止

火気に近付けない。 本体の変形によるショート・発火の 原因になります。

差込プラグを抜くときは必ず差込プ ラグを持って抜く。 感電やショート

し発火すること があります。





必ず実施

コードを巻き取るときは、差込プラグ

す。





使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電

・漏電・火災の原因になります。

# お願い


- 水や液体・湿ったごみ・ピン・針・ひも・シンナー・ 油・ベンジンや殺虫剤などは吸わせない。 故障の原因になります。
- ガラス・カミソリなどの鋭利なものや、大量の 砂などは吸わせない。 ダストカップや内筒のメッシュに傷が付きます。
- ) コードの長さ以上(5m)を無理に引っ張らない。 差込プラグの根元が繰り返し折れ曲がると、 断線の原因になります。
- 石こう・セメント・チョークなどの、非常に 細かい粉を吸わせると内筒のメッシュが目詰 まりして、サイクロンの吸塵力が低下します。 その場合は、内筒をはずして水洗いしてくだ さい。
- 大きなごみや一度に大量のごみを吸わせない。 吸込口・ホース・樹脂製ズームパイプ・サイクロン部でごみ詰まりの原因になります。
- 取扱いはやさしく。 ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また 重い物を載せないでください。

排気口に指・ヘアピン・ つまようじ コインなど を入れない。




- クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音)がお知らせしたら手元スイッチを切り、 ダストカップのごみを捨ててください。 また内筒のメッシュを月2回、本体のフィル ターを、月1回お手入れしてください。
- ダストカップ・内筒とクリーニングリング・ 回転ブラシの水洗い後は、乾いた布で水滴を 拭き取ってください。
- フィルターの水洗い後は、陰干しして十分に 乾燥してからお使いください。
- この掃除機は家庭用です。 業務用としての使用はできません。
- )お掃除以外に使用したり、吸込口を密閉して 使用しない。 故障の原因になります。
- → 土間などを掃除すると、吸込口が傷付きます ので、おやめください。
- 本体は押入れ・お部屋の隅などにひも掛け穴 にひもを掛けて倒れないように立てて保管し てください。 倒れてけがや床面を傷付ける原因になります。

# 各部のなまえ



# 付属品

# コード巻き取りボタン









コードを引き出すときは、コード根元の 赤マーク以上引っ張らないでください。 断線の原因になります。



●運転中モーターの排気熱により、本体 やコードが熱くなりますが、異常では ありません。





#### セーフティストップ機構


安全のため、吸込口を床面から浮かすと、回転 ブラシが自動的に止まります。



● 床面から浮かしたままセーフティストップ機構に手をふれないでください。 回転ブラシが動きだし危険です。



- セーフティストップ機構よりカラカラ と音が出ることがありますが異常では ありません。
- 吸込口をひっくり返して、セーフティストップ機構を押しても、回転ブラシは動作しません。




取扱説明書(保証書付)


# ご使用前の準備

ご使用前にダストカップ内のシート「ダストカップの取り付けかた」は、取り出してください。 ダストカップの取りはずしかたは 1443 をご覧ください。

1 サイクロン本体の ホースを本体に 取り付ける。



2 サイクロン本体下側の伸縮ボタンを押し、 樹脂製ズームパイプの長さを調節する。



3 吸込口を樹脂製ズームパイプに 取り付ける。

樹脂製ズームパイプ



4 差込プラグをコンセントに差し込む。



- サイクロン本体・吸込口を取り付けるときは、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
- サイクロン本体・吸込口をはずすときは、着脱ボタンを押したまま引き抜いてください。

切/弱/強

パワープラシ

強/弱

優しさモード

切

# 基本的な操作のしかた

# 手元スイッチの使いかた

#### ふだんのお掃除

「パワーブラシ」ボタン

1 強/弱 を押す。

強弱は、お掃除の場所に合わせて選んでください。(1037)

2 運転を止めるときは 切 を押す。

お掃除モード

# 夜など音が気になるとき

運転停止/ プラズマクラスターイオン発生切り換え

- ●優しさモードをお使いください。
- ●吸込口の回転ブラシの回転が気になる場合は、「パワーブラシ」ボタンを押して回転ブラシを止めてください。



- ●「パワーブラシ」ボタンを先に押しても運転しません。
- 強/弱 優しさモード 運転によって回転ブラシの動作は異なります。( 10 3 )
  「パワーブラシ」ボタンを押すごとに回転ブラシの動作は 切 弱 強 切 の順で切り換わります。
  回転ブラシを 切でお掃除中にお掃除モードを押すと、再び回転ブラシが動作します。
- 回転ブラシを 切 にしてお掃除をしながら「パワーブラシ」ボタンを押すと、ダストカップにごみが一度に溜まり、ダストカップの「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸わなくなることがあります。 そのときにはごみを捨ててください。(141)

# プラズマクラスターイオンユニットの運転入/切について

掃除機の運転をおこなうと、プラズマクラスターイオンが発生しプラズマクラスターイオンランプが点滅します。掃除機の運転を止めるとプラズマクラスターイオンの発生が止まり、プラズマクラスターイオンランプが消灯します。

掃除機の運転中にプラズマクラスターイオンの発生を止めたいとき。

● 掃除機の運転を止めた後、切 を2秒以上押し続けると、ピッと1回ブザーが鳴り、その後の掃除機の運転ではプラズマクラスターイオンは発生しません。また、プラズマクラスターイオンランプも消灯します。

再び掃除機の運転中にプラズマクラスターイオンの発生をさせたいとき。

● 掃除機の運転を止めた後、切を2秒以上押し続けると、ピッピッと2回ブザーが鳴り、その後の掃除機の運転ではプラズマクラスターイオンが発生し、プラズマクラスターイオンランプも点滅します。



● プラズマクラスターイオンの発生を止めた場合でも、差込プラグをコンセントから抜くと、設定は解除 されます。


# "奥の手"機能の使いかた



#### 狭い所のお掃除

左に傾ける

右に傾ける



9

# 場所に合わせたお掃除のしかた

差込プラグをコンセントに差し込み、お掃除モードを選び、手元スイッチを押します。

# じゅうたん

床

た

たみ

# 強/弱を1回押す。

本体と回転ブラシが 強 で動作します。




を押す。

本体と回転ブラシの運転が止まります。



● 夜などの音が気になる場合 は 優しさモード をお使い ください。 回転ブラシが強い力で回転し、 じゅうたんにからんだ毛髪・ 奥まった所にある砂ごみをか き出し、吸い取ります。



切/弱/強く

強/弱

優しさモード


# 強/弱を2回押す。

本体が 弱、回転ブラシも 弱 で 動作します。



を押す。

本体と回転ブラシの運転が止まります。




傷付き防止のため床やたたみの

目にそって軽くすべらせます。



● 夜などの音が気になる場合 は 優しさモード をお使い ください。



伸縮式すき間用ノズル

サイクロン本体

パイプ

樹脂製ズーム

または、ベンリブラシをセットする。 **優しさモード**を押す。

本体が 優しさモード で 動作します。



を押す。

本体の運転が止まります。

ベンリブラシ 使いかた サイクロン本体をしっかり 持ち、カチッと音がするま でベンリブラシを回転させ てください。

まず樹脂製ズームパイプの先に、伸縮式すき間用ノズルを取り付ける。



ベンリブラシを強くひっぱらないでください。はずれる場合があります。はずれたときは、ベンリブラシの凹部を樹脂製ズームパイプの凸部に合わせはめ込んでください。(両側2カ所)。


# カーテン・すき間

- ①掃除機の吸込口は床面に強く押し付けないで、ゆっくりと軽く前後に動かします。
- ②掃除機の吸込力と吸込口の回転ブラシによるかき出し力が効果的にはたらき、楽な姿勢でお掃除ができます。





- ●はじめてお使いのときは、回転ブラシのかき出しでダストカップにじゅうたんの遊び毛などのごみが多く吸い込まれますので、早めにごみを捨ててください。徐々にごみが少なくなります。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、じゅうたんや床・たたみに強く押し付けると、じゅうたんや床・たたみを傷めることがあります。






● 床・たたみでは回転ブラシを |強| でお掃除しないでください。 回転ブラシの強い回転で、傷付きの原因となることがあります。

床・たたみでは回転ブラシを「弱」でお使いください。




- 新築などのワックスがけされた床は吸込口の移動により、 光沢の差がでることがあります。 光沢の差がでたときは、水を含ませた布で拭き取った後、
- 光沢の差がでたときは、水を含ませた布で拭き取った後 ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- 吸込口を床に強く押し付けたり自在車輪が摩耗していると、 床面を傷めることがあります。 自在車輪が摩耗しているときは、お買いあげの販売店にご

自在車輪が摩耗しているときは、お買いあげの販売店にて 相談ください。



# こんな所にお使いください



伸縮式すき間用ノズルの使いかた

解除ボタン

- ●伸ばすときは「カチッ」 と音がするまで伸ばし ます。
- 縮めるときは解除ボタ ンを押しながら縮めま



- サイクロン本体のみでお掃除しない でください。故障の原因になること がありますので、伸縮式すき間用ノ ズルやベンリブラシをお使いください。
- 伸縮式すき間用ノズルは 優しさモード でお使い ください。
- 伸縮式すき間用ノズルをはずすときは、回しながら抜いてください。



- カーテンなどの高い場所をお掃除するとき(ダストカップが 逆さまになる)も、ごみはダストカップに溜まりますが、手元 スイッチの「切」を押す場合は、吸込口を下に向けてからおこ なってください。また、内筒のメッシュへごみが付着する場 合がありますので、その場合はダストカップのごみを捨て てください。(144 )
- 吸込口を付けて |優しさモード |を押すと、本体は |優しさモード | 回転ブラシは |弱 で動作します。




# ・・・場所に合わせたお掃除のしかた

# お掃除のポイント


# 広い所

普通のお掃除だけでなく、吸込口の向きを変えて 左右にお掃除すると便利です。




# 「テーブルの下」

吸込口をたて向きにしてお掃除すると、椅子を動かす手間が省け、便利です。




# 家具と家具のすき間

吸込口をたて向きにして、すき間をお掃除すると 便利です。




# お部屋の隅や壁ぎわ

壁ぎわに吸込口の向きを合わせて、お掃除すると 便利です。



# ベッド・机の下など

樹脂製ズームパイプを寝かせると、フラットアングルで 楽にお掃除できます。






 ● 一度に多量のごみ・ティッシュなどの大きいごみを吸わせないでください。 とくに 優しさモード で一気に多量のごみを吸わせないでください。 内筒のメッシュやクリーニングリングへのごみのからみつきや、サイクロン 本体のごみ詰まりの原因になります。


# 収納のしかた

# スタンド収納のしかた




ハンドルを持ち本体を引き上げ、まっすぐに 床面に置いてください。ラクラクマジックス タンド(2カ所)が開き本体が立ちます。

ラクラクマジック スタンド(2カ所)




樹脂製ズームパイプを縮める。 2 サイクロン本体下側の伸縮ボタンを押し、 樹脂製ズームパイプを縮めてください。



樹脂製ズームパイプのベンリ ブラシのフックを本体裏面の ホルダーの傾斜にそって差し 込む。


ベンリブラシは元の位置に確実に戻して おいてください。


ホースを束ねる。 ホースをサイクロン本体と本体の間にそわせます。



# ラクラクマジックスタンドについて

ラクラクマジックスタンドは 通常開いており、床に当たる と同時に収納され、スムーズ に本体反転動作します。








樹脂製ズームパイプを伸ばしたままスタンド収納するときは、ハンドルの ひも掛け穴にひもなどを通し、市販の「吊り金具」などに掛けてください。



- 「吊り金具」などに掛けるときは宙吊りにしないでください。 吊り金具が抜け、倒れてけがや床面を傷付ける原因になります。
- 本体が倒れると危険です。とくにお子様にはご注意ください。
- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。 サイクロン本体がはずれる場合があります。




# ごみの捨てかた

● 衛生面から、お掃除のつどごみを捨てることをおすすめします。

● ごみがダストカップの「ゴミ捨て」ラインまで溜まる前に、必ずダストカップのごみを捨ててください。「ゴミ捨て」ラインを越えてそのまま使用を続けると、内筒のメッシュへごみが付着する原因になります。

● 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ 点滅とアラーム音)でお知らせし、運転を停止します。(15〕37)

● ダストカップをはずすときに内筒のメッシュがクリーニングされます。( 15 3 ) 月2回は内筒とクリーニングリングを中性洗剤で洗った後、水洗いをしてください。 (16 3 )



# ダストカップを取りはずす

- 1 手元スイッチの 切 を押し、差込プラグを コンセントから抜く。
- 2 ダストカップを左に回し引き下げる。 左手でサイクロン本体を握り、ダストカップを右手で持ち、
  - ① ダストカップの 印がサイクロン本体の解除 ●印の 位置にくるまで左に回し、
  - ② まっすぐ引き下げます。







- ダストカップをいきおいよく引き下げないでく ださい。ごみが飛び散る場合がありますので、 ゆっくりおこなってください。
- ダストカップを手前に ゆっくりと引き出す。



- ダストカップを引き出した 後、サイクロン本体はごみ が落ちないように床に寝か せておいてください。
- 4 ダストカップ内の ごみを捨てる。



● ダストカップのごみを捨てるときは、ダストカップをごみ捨て面へ近付け、さかさまにし、静かに引き上げるようにすると、ほこりの舞い立ちが防げます。




- ごみの種類により「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸い 込みが悪くなり、クリーニングサイン(ランプ点滅 とアラーム音)でお知らせする場合があります。(15 ♂) その場合はごみを捨てて、内筒とクリーニングリングやフィ ルターのお手入れをしてください。(16,18 √)
- ごみの種類によりダストカップの操作がかたくなる場合があります。その場合はごみを捨てて、内筒とクリーニングリングやダストカップのお手入れをしてください。(16 3)

# ダストカップを取り付ける

ブストカップの「ゴミ捨て」マーク側 を正面に持ち、サイクロン本体の凹 部にダストカップの凸部をはめ込み ます。

> 凹凸部は上下2カ所ありますので、 上下とも確実にはめ ダストカップ 込んでください。 の凸部



- 2 左手でサイクロン本体を握り、ダス トカップを右手で持ち、
  - 取付け ▲ 印がかくれるまでまっす ぐ押し上げ、
  - ② ダストカップの●印がサイクロン 本体のロック●印の位置にくるま で右に回します。







ダストカップの凸部をサイクロン本体の凹部上下2カ所に確実にはめ込まずにダストカップを強く押し上げないでください。 ダストカップ取付板が正しい取付位置から移動しダストカップが取り付けられなくなります。

#### 内筒のメッシュのクリーニングについて

①ダストカップをはずす動作とクリーニングリングが連動して、内筒のメッシュがクリーニングされます。

②メッシュに付着したごみを念入りに取る場合は、カップをしっかり持ち左に回してからゆっくり 2~3回上下させてください。

③ごみの種類によっては内筒メッシュに付着したごみが落ちない場合がありますので、月2回は内筒とクリーニングリングを中性洗剤で洗った後、水洗いしてください。(1613)



上下にゆっくり



● ダストカップをいきおいよく上下させないでください。細かいほこりが飛び散る場合がありますので、ゆっくり動かしてください。

# ダストカップが取り付けられないとき


処置のしかた、1・2のいずれかをおこなってください。

#### 処置のしかた 1

①ダストカップ上側の凸部をダストカップ取付板の 凹部に引っ掛ける。 ゲストカップ


凹部に引っ掛ける。 ②ダストカップ取付板 を、いちばん下の位 置まで 移動させ、 正しい取付位置 にもどして ください。





#### 処置のしかた 2

内筒を矢印方向に引くと ダストカップ取付板が正 しい取付位置にもどりま す。






● ごみがサイクロン本体に詰まっていると、ダストカップが取り付きません。 この場合、お手入れ(<u>16 〔</u>) をご覧になり、 ごみを取り除いてください。

# クリーニングサイン について

内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音)でお知らせします。

ົ モーターがパワーダウンをして、約15 秒でアラーム音と運転を停止しランプ └ のみ点滅を続けます。

クリーニングサイン ーランプ点滅とアラーム音 (お手入れのお知らせ)



- 手元スイッチを 切 にしてダストカップ内のごみを捨ててください。 続けてお使いになる場合は約2分後に 手元スイッチを押してください。 (2分以内でお使いになると再びランプ 点滅とアラーム音でお知らせすること があります。)
- ◆ 内筒とクリーニングリング(月2回)・ フィルター(月1回)のお手入をしてく ださい。

#### 処置のしかた

内筒とクリーニングリングやフィルターの お手入れ( 16·18 3 )をご覧になり、お手 入れをしてください。



◆ 内筒とクリーニングリングやフィルターのお手入れをしないで、
 そのまま続けて 強/弱 優しさモードを押さないでください。故障の原因になります。



ご使用状況(室温・お掃除モードの種類など)によってはクリーニングサインのお知らせがなくても、吸い込みが弱くなることがあります。

この場合、内筒やクリーニング リングと、フィルターのお手入 れ(16.1813)をしてください。

# お手入れ

<sup>/</sup> お手入れの際は、必ず「切」スイッチを押し、 差込プラグをコンセントから抜いてください。

# ダストカップは / ダストカップがほこりで 汚れたときなど。

- 1 ダストカップを中性洗剤で洗った後、水洗いする。
- 2 まわりに付いた水を拭き取る。 柔らかい乾いた布で水滴を拭いた後、ダストカップを 取り付けます。



# 内筒とクリーニングリングは

ごみの種類によって内筒のメッシュが汚れる場合がありますので、月2回、内筒とクリーニングリングを中性洗剤で洗った後、水洗いをしてください。また、内筒に大量のごみが付着したときも水洗いしてください。

- 1 サイクロン本体から内筒とクリーニング リングを回してはずす。
  - ①サイクロン本体を逆さに傾けてごみが落ちないようにして、内筒をつまんでネジを矢印方向に回してはずします。


②クリーニング リングをつま み矢印方向に 回してはずし ます。




2 内筒とクリーニングリングを中性洗剤で 洗った後、水洗いする。 〜 へ

> 水道水を流し込みながら クリーニングリングを上 下させ、クリーニングリ ングを内筒からはずし、 乾いた布で水滴を確実に とる。





 クリーニングリングね じ部をサイクロン本体 のねじ部Aに時計方向 に回してしっかりと締 め付けます。



② 内筒ねじ部をクリーニングリングの内側に差し込み、サイクロン本体のねじ部Bに時計方向に回してしっかりと締め付けます。





クリーニングリングをねじ部 A に取り付けていないと、内筒のメッシュ部にごみが詰まりやすくなります。必ずしっかりと締め付けてください。

# サイクロン本体は/サイクロン本体にごみが詰まったときなど。

- 1 サイクロン本体から内筒とクリーニングリングを回して取りはずす。
- 2 詰まっているごみを取り除いてから、内筒とクリーニングリングを サイクロン本体に取り付ける。





- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- ●ダストカップの表面を傷めることになりますので、毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- ●内筒のメッシュを傷めることになりますので、毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ●内筒とクリーニングリングをサイクロン本体に取り付けるときは、ねじ部のこじれがないようにしっかりと締めてください。また、内筒のメッシュを強く押さないでください。

# 回転ブラシは / 糸くず・毛髪などがからみついたときなど。


差込プラグをコンセントから抜いてから吸込口を裏返します。

ブラシカバーをはずして回転ブラシをはずす。

①ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「ひらく」 の位置まで回してブラシカバーをはずします。



②回転ブラシを少し持ち上げ溝からは ずしベルトをギアからはずして回転 ブラシをはずします。




回転ブラシや自在車輪に付いた糸くずや毛髪などを切って取り除く。 回転ブラシの汚れが目立つようなら水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして十分に 乾燥させてください。自在車輪は水を含ませた布で拭いてください。





- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- ▼采用・漂白用に温小なこを使用しないでください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。回転ブラシに注油しないでください。プラスチックが割れる原因になります。吸込口は水洗いしないでください。故障の原因になります。
- 回転ブラシを付ける。


①ギアにベルトをかけます。



②軸受け(右)を溝に入れます。








ブラシカバーを閉める。

①ブラシカバーの溝を吸込口裏面の 凸部に掛けてブラシカバーを取り 付けます。



②ブラシカバーの溝にコインなどを入れ、「しまる」の 位置まで回して、ブラシカバーを閉めます。






- ブラシカバーを必ず閉めてから吸込口をお使いください。 ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。
- ●糸くずやひもなどを吸い込ませないでください。回転ブラシがロックし、故障の原因になります。

# ・・・・お手入れ

# フィルターは / 月1回、水洗いしてください。非常に細かいごみがたくさん溜まると吸込力を著しく低下させる原因になります。


1 本体を立てて、(ラクラクマジックスタンドが開いた状態にして) ふた開閉レバーを開くの位置まで移動させ、ふたを開き、 フィルターボックスを引いて取りはずす。 \_\_\_







2 フィルターボックスから わくを開いてフィルター を取りはずす。





🔼 フィルターボックス・フィルターを水洗い(押し洗い)する。

フィルターを押して水を切り、陰干しして乾燥させてください。 油などで汚れが落ちない場合は、中性洗剤で洗った後、水洗いしてください。




- ●フィルターの水洗い後は十分に乾燥させてください。水を含んだまま運転するとモーター の故障の原因になります。
- ●フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。
- ●フィルターをねじってしぼらないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- 4 フィルターの凸部をフィルターボックス 凸 の溝部に合うように取り付け、わくを 閉める。




5 フィルターボックスを取り付け、ふたを 閉めた後、開閉レバーを閉めるの位置ま で移動させる。

フィルターボックス





- フィルターは必ず所定の場所に取り付けてください。
- 吸込力の低下やモーターの故障の原因にな ります。
- ふたを開けた後、そのままふたを持って移動させないでください。



へ ふたを持ったまま 移動させない。

# 本体は/汚れが目立ってきたときに。

水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。 ほこりが取れ、静電気も抑えられます。




● シンナー・ベンジン類は変質や変色しますので 使わないでください。





● HEPAクリーンフィルターは、お手入れの必要 はなく、取りはずしはできません。


HEPAクリーンフィルター



# 別 売 品

お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。


(希望小売価格は2002年3月現在のものです。)




 フィルター フィルターボックス内に装備 1,300円(税別) 商品コード 2172130058



● ふとんブラシ 1,400円(税別) 商品コード 2179350204



● ダストカップ 1,600円(税別) 商品コード 2171370045(EC-AP1-V) 2171370046(EC-AP1-D)







クリーニングリング

# 仕 様

| 電源       | 100V 50-60Hz   |
|----------|--|
| 消費電力     | 750~約300W<br>(手元スイッチが「切」時、約0.8W)                       |
| 吸込仕事率    | 200~約60W   |
| 運転音      | 55~約45dB   |
| 集じん容積    | 0.5L   |
| 質量       | 4.5kg<br><b>(</b> 吸込口・樹脂製ズームパイプ・ <b>)</b><br>サイクロン本体含む |
| 本体寸法(mm) | 幅250×奥行261×高さ205                                       |
| コードの長さ   | 5 m  |

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の 違いなどによって異なります。

お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

# 保証とアフター

#### 修理を依頼されるときは「持込修理」

- 「故障かな?」( 22~23[3])を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### 保証書

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

#### 保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製造打切後、6年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
|-----|------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。         |

#### 便利メモ

お客様へ... お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

| お買いあげ日 | 販売店名    |
|--------|---------|
|        |         |
|        |         |
|        |         |
| 年 月 日  | 電話( ) 一 |

# ・ービス

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… ■シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は……… シャープお客様相談センター

# シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



# 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

東日本地区 西日本地区 携帯電話 / PHSでのご利用は...... (一般電話) 043-299-3863 06-6792-5511 06-6792-3221 043-299-3865

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
  - 受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄·奄美地区]は…\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

| 担当地区   | 拠点名           | 電話番号         | 郵便番号      | 所 在 地             |
|--------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 北海道地区  | 札 幌 サービスセンター  | 011-641-4685 | 〒063-0801 | 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 |
| 東 北 地区 | 仙 台 サービスセンター  | 022-288-9142 | 〒984-0002 | 仙台市若林区卸町東3-1-27   |
|        | 埼 玉 サービスセンター  | 048-666-7987 | 〒330-0038 | さいたま市宮原町2-107-2   |
|        | 宇都宮 サービスセンター  | 028-637-1179 | 〒320-0833 | 宇都宮市不動前4-2-41     |
| 関東 地区  | 東 京 テクニカルセンター | 03-5692-7765 | 〒114-0013 | 東京都北区東田端2-13-17   |
| 为木地区   | 多 摩 サービスセンター  | 042-586-6059 | 〒191-0003 | 日野市日野台5-5-4       |
|        | 千 葉 サービスセンター  | 047-368-4766 | 〒270-2231 | 松戸市稔台295-1        |
|        | 横 浜 サービスセンター  | 045-753-4647 | 〒235-0036 | 横浜市磯子区中原1-2-23    |
| 東 海 地区 | 静 岡 サービスセンター  | 054-285-9340 | 〒422-8006 | 静岡市曲金6-8-44       |
| 米/母地区  | 名古屋 サービスセンター  | 052-332-2623 | 〒454-8721 | 名古屋市中川区山王3-5-5    |
| 北 陸 地区 | 金 沢 サービスセンター  | 076-249-2434 | 〒921-8801 | 石川郡野々市町御経塚町4-103  |
|        | 京 都 サービスセンター  | 075-672-2378 | 〒601-8102 | 京都市南区上鳥羽菅田町48     |
| 近 畿 地区 | 大 阪 テクニカルセンター | 06-6794-5611 | 〒547-8510 | 大阪市平野区加美南3-7-19   |
|        | 神 戸 サービスセンター  | 078-453-4651 | 〒658-0082 | 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18  |
| 中国 地区  | 広 島 サービスセンター  | 082-874-8149 | 〒731-0113 | 広島市安佐南区西原2-13-4   |
| 四国地区   | 高 松 サービスセンター  | 087-823-4901 | 〒760-0065 | 高松市朝日町6-2-8       |
| 九 州 地区 | 福 岡 サービスセンター  | 092-572-4652 | 〒816-0081 | 福岡市博多区井相田2-12-1   |
| 沖縄・奄美  | 那 覇 サービスセンター  | 098-861-0866 | 〒900-0002 | 那覇市曙2-10-1        |

# シャープお客様相談センター

■ 受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

|        | TEL 043-297-4649 |                     |                               |
|--------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 西日本相談室 | TEL 06-6621-4649 | FAX<br>06-6792-5993 | 〒581-8585<br>大阪府八尾市北亀井町3-1-72 |

大学力な? / 次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

| こんなとき  | 次の点をお調べください   | 次の処置をしてください   |
|--|---|---|
|  |   |   |
| 内筒のメッシュ  | ノプ点滅とアラーム音でお知らせ後、 約.やフィルターが目詰まりした場合、クリーニングt.<br>運転が止まります。次の処置をしてください。<br>   |   |
| <ul><li>ランプ点滅と<br/>アラーム音が<br/>お知らせし<br/>本体の運転が<br/>止まる</li></ul> | <ul><li>● ごみがダストカップにいっぱいになっていませんか。</li><li>● 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりしていませんか。</li></ul>   | <ul> <li>● ごみを捨ててください。(143)</li> <li>● 内筒とクリーニングリングやフィルターのお手入れをしてください。(16・183)</li> </ul> |
| 7022   | ● ティッシュなどの大きいごみが内筒に巻き付い<br>ていませんか。  | ● ごみを取り除いてください。   |
|  | <ul><li>サイクロン本体にごみが詰まったまま長く使用していませんか。</li></ul>   | <ul><li>◆ お手入れしてください。(163)</li></ul>  |
|  | <ul><li>ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などにごみが詰まったまま長く使用していませんか。</li></ul>   | ● ごみを取り除いてください。   |
| <ul><li>手元スイッチ</li><li>を入れても</li></ul>                           | <ul><li>● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。</li></ul>   | ● 差込プラグをコンセントにしっかり差し<br>込んでください。  |
| モ ー タ ー が<br>動かない  | <ul><li>● ホースがホース差込口にしっかり差し込まれていますか。</li></ul>  | <ul><li>★ースをホース差込口にしっかり差し込んでください。</li></ul>   |
|  | ● 手元スイッチの「パワーブラシ」ボタンだけ押し<br>ていませんか。   | <ul><li>「強/弱」「優しさモード」のいずれかを押してください。</li></ul>   |
| <ul><li>吸込力が<br/>弱い</li></ul>                                    | <ul> <li>ダストカップがごみでいっぱいになっていませんか。</li> <li>内筒のメッシュが目詰まりしていませんか。</li> <li>サイクロン本体にごみが詰まっていませんか。</li> <li>フィルターが目詰まりしていませんか。</li> </ul> | ● お手入れしてください。( <u>16・18</u> 3)  |
|  | <ul><li>● フィルターボックスが確実に取り付けられ、ふたが閉まっていますか。</li></ul>  | ● 確認してください。(1813 )  |
| & CO   | ● 樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。  | ● ごみを取り除いてください。   |
|  | <ul><li>◆ クリーニングリングが取り付けられてなく、ご<br/>みが詰まっていませんか。</li></ul>  | ● クリーニングリングをしっかり取り付け<br>てください。(16137)   |
| ● コードが巻き<br>取れない   | ● 片よって巻き取られたり、よじれていませんか。  | ● 少し(1~2m)引き出して、再度巻き取ってください。  |
| <ul><li>差込プラグ<br/>およびコード<br/>が異常に熱い</li></ul>                    | ● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。   | <ul><li>■ コンセントの修理を販売店でご相談ください。</li></ul>   |
|  | <ul><li>● 延長コードを使用していませんか。</li><li>差込プラグおよびコードは通常40 程度の温度になりますが、異常ではありません。</li></ul>  | ● 延長コードをやめコンセントに直接差し<br>込んでください。  |
| ● 吸込口の動き<br>が悪い  | ● 自在車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。   | ●毛髪などを取り除いてください。  |
| ● ダストカップ<br>がサイクロン<br>本体に取り付                                     | ● サイクロン本体にごみが詰まっていませんか。   | <ul><li>サイクロン本体のごみを取り除いてください。(16·23 3)</li></ul>  |
| かない  | ● ダストカップ取付板が上に上がっていませんか。  | ● ダストカップ取付板をいちばん下まで下<br>げてください。( <u>15</u> )  |

| こんなとき   | 次の点をお調べください   | 次の処置をしてください   |
|---|---|---|
| <ul><li>回転ブラシが<br/>回転しない</li><li>回転ブラシが<br/>止まる</li></ul> | <ul> <li>「パワーブラシ」ボタンが「切」になっていませんか。</li> <li>●毛髪や糸くずなどがからんでいませんか。</li> <li>●玄関マットなどをかみ込んでいませんか。</li> <li>吸込口保護のために自動停止装置が付いていまかたたび使用できます。</li> </ul> | ●「パワーブラシ」ボタンを押してください。 ● 切 スイッチを押して、差込プラグを抜いてから回転ブラシに巻き付いたものを取り除いてください。(1723)  す。約5分後に自動停止機能が解除され、 |
| <ul><li>プラズマクラ<br/>スターイオン<br/>ランプが点滅<br/>しない</li></ul>    | <ul><li>● プラズマクラスターイオンの発生を停止していませんか。</li></ul>  | ● 切スイッチを2秒以上押してピッピッと音が鳴ったことを確認した後、運転してください。(⑨ ͡)  |

以上の処置をしても異常のある場合は、「保証とアフターサービス」(2013)をご覧ください。

| こんなとき              | 故障ではありません  |
|--------------------|--|
| ● 製品から音がする(チッチッチッ) | ● プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。<br>気になるときは、プラズマクラスターイオンの発生を止めてくだ<br>さい。(⑨ ③ )                                   |
| • 排気口からオゾンのにおいがする  | ● プラズマクラスターイオンユニットで発生するオゾンのにおいがすることがあります。<br>オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。<br>またすぐに分解するため、部屋に充満することはありません。 |

ダストカップのサイクロン本体への取り付け操作が重い、またはロックがかからない場合は、 次の処置をおこなってください。


内筒・クリーニングリング(黄色)が確実に取り付けられていないとサイクロン本体内に細かいごみが溜まり、ダストカップの取り付けが不具合になる場合があります。 次の手順でごみを取り除いてください。

- ずストカップのごみを捨ててください。(1413)
- **2** 内筒およびクリーニングリングが確実に取り付けられているか確認してください。
- ダストカップをサイクロン本体に取り付けて右図の矢印 方向に引き上げます。 (図のようにダストカップは解除に合わせます。)
- ▲ 差込プラグをコンセントに差し込み、「強」で運転します。
- 5 「強」の運転状態でダストカップをしっかり持ち、ゆっく りと約3~4cm上下に5~6回動かしてください。 この動作によって、サイクロン本体内部のごみが取り除 かれ、カップ内にごみが溜まります。



上下に動かすときは、指を挟まれないように ご注意ください。

電源を「切」にして運転を止めます。





#### 長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体ケースが変形したり、異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、 使用を中止し差込プラグ をコンセントから抜き、 必ず販売店に点検をご依 頼ください。

なお、点検・修理に要する 費用は、 販売店にご相談 ください。

● 製品についてのお問い合わせは... 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 シャープお客様相談センター 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

21ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

# **》// -7**/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

